

Ausgabe April 1974

PE 3044 Service - Anleitung



Technische Daten

Stromart

Netzspannung

Antrieb

Leistungsaufnahme

Stromaufnahme

Plattenteller

Plattenteller-Drehzahlen

Tonhöhenabstimmung Gesamtgleichlauffehler nach DIN 45 507

Störspannungsabstand

Tonarm

Tonarm-Lagerreibung

Tonabnehmerkopf

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle

110/130 V und 220/240 V, umsteckbar

4-Pol-Asynchronmotor mit radial elastischer Aufhängung

bei 220 V, 50 Hz ca. 64 mA bei 117 V, 60 Hz ca. 115 mA

1,45 kg, 270 mm ϕ

33 1/3 und 45 U/min.

Regelbereich ca. 1/2 Ton (6 %), auf beide Plattenteller-Drehzaheln wirkend

 $< \pm 0,15 \%$

Rumpelgeräuschspannung > 56 dB Rumpelfremdspannung > 35 dB

Rumpelfremdspannung

nach DIN 45 500

verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm, vertikal spitzengelagert, horizontal in selbsteinstellender Spitzenlagerung

vertikal < 0,01 p

horizontal < 0,08 p

bezogen auf die Abtastspitze

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von $2-8\,\mathrm{g}$ und $1/2^{\prime\prime}$ Befestigungsstandard

Gewicht ca. 4.0 kg


Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanleitung zu entnehmen

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Inhalt

II II I I		Seite
Technische	Daten	1
Motor und A	Antrieb · ·	3
Tonhöhenabs	stimmung	4
	Plattenteller läuft nach Betätigen der Starttaste nicht an	4
_	Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl	4
_	Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt	4
	Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Ton- höhenabstimmung	4
	Tonarmkopf sitzt nicht parallel zum Plattenteller	4
Tonarm und	Tonarmlagerung	5
Antiskating	g—Einrichtung des Tonarmes	6
	Nadel gleitet aus der Spielrille	6
Tonarmauss	teuerung	7
Tonarmlift		7
	Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	8
	Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf	8
	Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab	8
	Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück	8
Startvorga		8
Manueller		9
Stoppschal		9
Kurzschlie		10
Schallplat		10
	nd Wechselvorgang	10
Endabstell		11
2	Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des	.,
	Tonarmes auf der Schallplatte stehen	11
	Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt	11
	Nach dem Justieren des Tonarmaufsetzpunktes für 17,5 cm-Schall- platten stimmt der Aufsetzpunkt für 30 cm-Schallplatten nicht	12
	Beim Verschieben des Schalthebels auf "stop" fällt eine Schallplatte	12
	Schallplattenabwurf versagt	12
	Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt	13
	Während des Wechselvorganges machen sich Störgeräusche bemerkbar	13
	Keine Wiedergabe	13
	Motor schaltet beim Aufsetzen auf die Stütze nicht ab	13
	Akustische Rückkopplung	13
Ersatzteil	8	14
Explosionsdarstellung, Teile über der Platine		
Explosionsdarstellung, Teile über der Platine Esplosionsdarstellung, Teile unter der Platine		
Ersatzteile		
Schmieranweisung		
Schmieranweisung Tonabnehmer-Anschlußschema		20

Fig. 1 Motoraufhängung und Antrieb des Plattentellers



Motor und Antrieb


Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen Vierpol-Asynchronmotor (123) mit extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist im Bereich der Nennspannung ± 10 % konstant. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an das Gerät bei Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen (113).

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 232 898 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 232 899

Die Antriebsrolle ist mittels eines Gewindestiftes auf der Motorachse gesichert.

Fig. 2 Anschluß der Feldspulen (ohne Anschlußplatte)




Der Antrieb des Plattentellers erfolgt über das Treibrad (138), das zur Schonung des Friktionsbelages in der Ruhestellung des Gerätes selbsttätig außer Eingriff kommt.

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min. erfolgt durch Anheben bzw. Absenken des Treibrades (138) auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle.

Entsprechend der Betätigung des Schalthebels (7) macht das Umschaltsegment (105) eine Drehbewegung. Dadurch wird der in der Kulisse des Umschaltsegments geführte Umschalthebel (129) in vertikaler Richtung bewegt. Das auf dem Schwenkhebel (140) gelagerte Treibrad (138) wird von der Antriebsrolle abgehoben und auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle verschoben.


Fig. 3 Anschluß der Feldspulen (mit Anschlußplatte)



Tonhöhenabstimmung

Für die Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min. besitzt das Gerät eine leistungs- unabhängige Tonhöhenabstimmung, die eine Veränderung der Tellerdrehzahlen bis max. 6 % (ca. 1/2 Ton) erlaubt.

Durch Drehen des Regulierhebels (11) wird das Umschaltsegment (105) mit dem darin geführten Umschalthebel (129) nach oben bzw. unten verschoben. Diese Vertikalbewegung verändert die Treibradstellung an der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle, deren konische Laufflächen die Änderung der Nenndrehzahlen im angegebenen Bereich von + 3 % bewirken.



Defekt

Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigung der Starttaste nicht an.

Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl.

Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt.

Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung. Ursache

- a) Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen
- b) Treibrad (138) außer Eingriff mit dem Plattenteller
- c) Antriebsrolle ist lose
- a) Antriebsrolle für eine andere Netzfrequenz bestimmt
- b) Schlupf zwischen Treibrad (138) und Antriebsrolle (113) bzw. Treibrad und Plattenteller
- c) Übergroße Lagerreibung im Motor, Treibrad oder Plattenteller Abnutzungserscheinungen am Treibrad

Stellung der Antriebsrolle zum Treibrad ungenau Beseitigung


Fig. 4

- a) Anschlüsse an Schalterplatte und Netzanschlußstecker überprüfen.
- b) Funktion des Umschalthebels (129) kontrollieren.
- c) Antriebsrolle festschrauben.
- a) Antriebsrolle austauschen.
- b) Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers reinigen, nötigenfalls Treibrad austauschen.
 Vorsicht beim Aufsetzen des Plattentellers, Innenrand nach dem Reinigen
- nicht mehr berühren! c) Lager reinigen und neu ölen.

Treibrad (138) austauschen, Friktionsflächen des Plattentellers und der Antriebsrolle mit fettlösendem Mittel gründlich reinigen. (Plattenteller-Innenrand und Antriebsrolle nach dem Reinigen nicht mehr mit den Fingern berühren.)

Stellung des Treibrades (138) durch Drehen des Regulierringes (8) so justieren, daß bei Mittenstellung des Regulierhebels (11) die Nenndrehzahl erreicht wird.

Fig. 5



Defekt

Tonarmkopf sitzt nicht parallel zum Plattenteller

Ursache

Durch Transporteinwirkung hat sich der Sitz des Tonarmkopfes am Tonarmrohr geändert

Beseitigung

Plattenteller abnehmen, mit Hilfe eines Schraubenziehers, durch die hierfür vorgesehene Bohrung in der Platine, Schraube am Tonarmkopf lösen. Nach dem Ausrichten des Tonarmkopfes Schraube wieder festziehen (Fig. 5).

Tonarm und Tonarmlagerung

Der Tonarm des PE 3044 ist gewichtsbalanciert und vertikal spitzengelagert, horizontal in selbsteinstellender Spitzenlagerung. Dadurch werden besonders günstige Abtastbedingungen gewährleistet. Der Tonarmkopf ist abnehmbar. Zum Austauschen bzw. Justieren des Tonarmkopfes ist in der Platine eine Bohrung vorgesehen, die eine Justage des Tonarmkopfes ohne vorheriges Ausbauen des Tonarmes ermöglicht. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabenhmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei O-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm

Fig. 6 Tonarmlagerung





Fig. 7 Tonarmlagerung (Unteransicht)



ausbalanciert. Es wird empfohlen, das Ausbalancieren unmittelbar neben der Tonarmstütze durchzuführen. Dies erfolgt durch Drehen des Ausgleichgewichtes.

Das Ausgleichgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von 2 - 8 Gramm balanciert werden können.

Zur Schockabsorption (Absorption kurzer Stöße) ist das Ausgleichgewicht elastisch mit dem Tonarm verbunden und gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gebremst. Der Tonarmkopf ist geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, deren Befestigungsart dem internationalen 1/2" = Standard entspricht und deren Eigengewicht 8 g nicht überschreitet. Die Einstellung der Auflagekraft erfolgt durch Drehen des Einstellringes (78) und damit durch Spannen oder Lösen der darin befestigten Auflagekraftfeder. Die Skalenteilung ist für einen Einstellbereich von 0 - 5 p jeweils mit Markierungspunkten versehen, die eine exakte Einstellung von 0,5 zu 0,5 p innerhalb des genannten Bereiches

Das Gerät arbeitet betriebssicher ab 1 p Auflagekraft.

Zum Austausch des Tonarmes kpl. mit lagerbock empfiehlt es sich, wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen, Auflagekraftskala in O-Stellung bringen und Tonarm verriegeln.
- Bei Gerät in Kopflage Tonarmleitungen ablöten und Haltefeder (184) lösen.
- Sicherungsscheibe (149) lösen, Achse (150) entfernen, Haupthebel (155) abnehmen.
- Zugfeder (225) am Antiskatingbügel (227) aushängen.
- Nach Lösen der Sicherungsscheibe (224) und Abnehmen der Gleitscheibe (223) Abstellschiene (222) vom Segment (219) entfernen. Auf Kugel (191) achten, fällt heraus.
- 6. Lagerbock (76) festhalten und Sechskantmuttern (221) abschrauben.
- Gerät in Normallage bringen und Tonarm kpl. mit Lagerbock herausnehmen.

Beim Einsetzen des Tonarmes kpl. mit Lagerbock ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Das Gerät befindet sich zunäch st in Normallage, Tonarm einsetzen und verri egeln. Gerät in Kopflage bringen und Segment (219) montieren.

Zum Ausbau des Tonarmes kpl. mit Lager bock ist nach dem Ablöten der Tonarmleitung en zunächst der Einstellring (78) in O-Stel lung zu bringen. Dann die Schraube der Aufl agerkraftfeder (2) nach oben herausdrehen. Auflagekraftfeder durch den Schlitz am La ger (69) aushängen.

Kontermuttern (71) und Gewindestift (70) lösen. Tonarm kpl. vorsichtig aus dem Lagerbock nehmen. Beim Einbau ist in ung ke hrter Reihenfolge zu verfahren.

Antiskating-Einrichtung des Tonarmes

Die geometrisch bedingte auf jeden Tonarm wirkende Skatingkraft wird beim PE 3044 durch eine präzise Antiskating-Einrichtung weitgehend aufgehoben.

Die Skating-Kraft ist abhängig von der Geo-metrie des Tonarmes, von der Auflagekraft und von der Spitzenverrundung der Äbtastnadel des Tonabnehmersystems. Der durch den Skating-Effekt verursachte Zug des Tonarmes zum Plattenzentrum führt nicht nur zum lästigen Springen des Tonarmes beim manuellen oder automatischen Aufsetzen, es ist besonders auch die ungleiche Flankenbelastung der Schallrille mit den daraus resultierenden Wirkungen, die es bei einem HiFi-Platten-spieler mit Hilfe einer Antiskating-Einrichtung abzustellen gilt.


Beim PE 3044 mit eingebautem Tonabnehmersystem, die die Antiskating-Einrichtung opti-mal eingestellt. Die Anpassung der Antiskatingkraft an die Auflagekraft des eingebauten Tonabnehmersystems erfolgt durch Umhän-gen der Zugfeder (225) am Antiskatingbügel (227).

für Tonabnehmersysteme mit empfohlener Auflagekraft ≤ 2,5 p

Kerbe 2 für Tonabnehmersysteme mit empfohlener Auflagekraft ≤ 3,5 p

für Tonabnehmersysteme mit empfohlener Auflagekraft ≧ 4

Fig. 8 Antiskatingkraft



Defekt

Nadel gleitet aus der Spielrille


Ursache

- a) Tonarm ist nicht balanciert
- b) Tonarmauflagekraft zu aerina
- c) Abtastspitze der Nadel abgeschliffen oder abgesplittert
- d) žu hohe Lagerreibung im Tonarmlager
- e) Stahlkugel (191) für Abstellschiene (222) fehlt
- Antiskatingeinstellung falsch

Beseitigung

- a) Tonarm ausbalancieren
- b) Tonarmbalance überprüfen, Aufla⊜kraft auf den vom Systemhersteller an⊜gebenen Wert einstellen.
- c) Abtastnadel erneuern
- d) Tonarmlager kontrollieren. Beid∈ Lager erfordern kleines, gerade nch spürbares Spiel. e) Stahlkugel (191) ersetzen
- f) Antiskatingeinstellung korrigiem n. (siehe oben)

Fig. 9 Kinematik der Tonarmsteuerung



Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (175) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung des Kurvenrades um 360° hervorgerufen.

Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel (155) und der Heberbolzen (51), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel (155) mit dem Segment (219).

Die Tonarmaufsetzautomatik ist für 30 cmund 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit
der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen
gekoppelt. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes
werden durch Anschlag des Federbolzens des
Segments (219) an die Stellschiene (201) bestimmt. Die Stellschiene wird nur während
des Aufsetz- bzw. Wechselvorganges durch den
Haupthebel (155) angehoben und damit in den
Schwenkbereich des am Segment angeordneten
Federbolzen gebracht. Mit Beendigung des
Aufsetz- bzw. Wechselvorganges (Absenken des
Tonarmes auf die Schallplatte) wird die
Stellschiene (201) wieder freigegeben, die in
die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt
diese aus dem Bereich des Federbolzens, so
daß für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.


Tonarmlift

Der Tonarmlift gestattet das behutsame Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle (außerhalb des Abstellbereiches) der Schallplatte.

Durch Betätigung der Griffstange (Verschieben nach vorne) dreht sich die Hubkurve (198). Die damit gekoppelte Stellschiene (201) überträgt diese Bewegung auf den Heberbolzen (51) der den Tonarme anhebt. Nach dem Einschwenken des Tonarmes über die gewünschte Stelle der Schallplatte wird die Griffstange durch leichtes Antippen (nach hinten) ausgelöst. Dadurch wird die Stellschiene (201) frei, wobei durch die Einwirkung der Druckfeder (50) der Heberbolzen (51) in seine normale Lage zurückgeführt wird und den Tonarm damit absenkt. Die Absenkbewegung des Tonarmes wird durch das im Liftrohr vorhandene Silikonöl verzögert.

Die Höhe der Abtastnadel über der Schallplatte läßt sich durch Drehen der Stellschraube (49) variieren. Durch Rechtsdrehen wird der Abstand vergrößert, während sinngemäß durch Linksdrehen der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel verkleinert werden kann.

Fig. 10 Tonarmlift (Tonarm abgehoben)



Defekt

Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf

Ursache

a) Tonarmaufsetzpunkt falsch eingestellt

- b) Schallplatte entspricht nicht der Norm
- c) Friktionsfläche der Tonarmkupplung verschmutzt

Tonarm setzt nach Betätigung der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöls an der Hubscheibe der Absenkvorrichtung ist zu groß

Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab

Dämpfung durch unsachgemäße Schmierstoffbeimengung zur Dämpfungsmasse zu gering

Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück

Die Stellung des Abstellers hat sich beim Transport des Gerätes verändert

Beseitigung

- a) Schalthebel (7) auf 45 U/min. stellen. Die rechts neben dem Schalthebel (87) befindliche Regulierschraube wird sichtbar. Dann 17,5 cm-Schallplatte auflegen und Gerät starten. Setzt die Abtastnadel zu weit innen auf, dann ist die Justierschraube nach links, setzt die Abtastnadel zu weit außen auf, nach rechts zu drehen. (Die Einstellung wird nur bei 17,5 cm-Schallplatten vorgenommen und ergibt sich für 30 cm-Schallplatten automatisch.)
- b) Normgerechte Schallplatte verwenden
- c) Friktionsfläche reinigen

Tonarm kpl. mit Lagerbock ausbauen (auf Seite 5 beschrieben). Steuerpimpel (63) am Heberbolzen (51) abnehmen, Sicherungsscheibe (64) entfernen, Stellhülse (65) abnehmen und zweite Sicherungsscheibe (66) entfernen.

Heberbolzen (51) herausnehmen. Heberbolzen und Liftrohr reinigen, dann Heberbolzen gleichmäßig mit Wacker Siliconöl AK 500 000 bestreichen. Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretenes Silikonöl nach der Montage abwischen.

Tonarm kpl. mit Lagerbock ausbauen (auf Seite 5 beschrieben). Steuerpimpel (63) am Heberbolzen (51) abnehmen, Sicherungsscheibe (64) entfernen, Stellhülse (65) abnehmen und zweite Sicherungsscheibe (66) entfernen.

Heberbolzen (51) herausnehmen. Heberbolzen und Liftrohr reinigen, dann Heberbolzen gleichmäßig mit Wacker Siliconöl AK 500 000 bestreichen. Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretenes Silikonöl nach der Montage abwischen.

Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät zur automatischen Justage der Abstellautomatik einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden (Schalthebel nach "start").

Startvorgang

Bei Betätigen des Schalthebels (87) in Stellung "start" wird zunächst der Umschalthebel (205) in Richtung Kurvenrad (175) verschoben. Das hat die Auslösung der nachstehenden Funktionen zur Folge:

- a) Der Umschalthebel (205) dreht den auf dem Rillenbolzen (203) gelagerten Schaltarm (141). Dieser bringt seinerseits über eine Zugfeder den Umschalthebel (129) und damit das Treibrad (138) in Eingriff mit Antriebsrolle (113) und Plattenteller (14). Gleichzeitig wird der Netzschalter (162) durch den mit dem Schaltarm gekoppelten Schaltwinkel (15) betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.
- b) Der Umschalthebel (205) wird in den Bereich des Umlenkhebels (194) gebracht, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Wechselstellung gedrängt wird.

Fig. 11 Startstellung




Fig. 12 Stoppstellung





Fig. 13 Kurzschließer



Das Betätigen des Schalthebels (87) gibt auch den Startwinkel (44) frei, der mittels der Zugfeder (46) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstellhebel (187) in den Bereich des Mitnehmers am Platenteller-Ritzel gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.

Zur Verhinderung von Bedienungsfehlern ist die Steuertaste während des Startvorganges (Drehung des Kurvenrades) in ihrer Stellung blockiert. Unmittelbar vor Erreichen der O-Stellung des Kurvenrades (Beendigung des Wechselvorganges) wird der Startwinkel (44) abgedrängt und damit der Schalthebel (87) und der Umschalthebel (205) in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht. Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden. Damit wird der Absteller, der durch den Transport eine beliebige Stellung eingenommen haben kann, automatisch justiert.

Manueller Start

Die auf dem Schaltarm (141) angeordnete Klinke (173) rastet beim Einwärtsschuenken des Tonarmes von Hand an dem in der Platine montierten Vierkantbolzen ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung und damit das Treibrad (138) in Eingriff mit dem Plattenteller.

Durch den mit dem Schaltarm gekoppelten Schaltwinkel (15) wird der Netzschalter betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.

Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segments (219) die Rastung der Klinke (173) so, daß der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird das Treibrad abgehoben.

Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stallung "stop" wird nur der Startwinkel (44) n ach vorne geschoben. Dadurch kommt der Aas teller mit dem Kurvenrad in Eingriff. Der Ual enkhebel (194) bleibt in seiner Stoppstallung.

Bei auf der Stütze befindlichem Tona_{rm} und Betätigen der Steuertaste in Stellun, "stop" darf der Schalthebel nicht blockiere.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während des Wechselvorganges und beim automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhczustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben (siehe Fig. 13).

Schallplattenabwurf

Für das Stapeln und Abwerfen der Schallplatten sind je nach Mittelloch-Durchmesser (7 oder 38 mm) die Wechselachse AW 3 oder die Abwurfsäule AS 12 vorgesehen.

Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch die Drehung des Kurvenrades (175), dessen Abwurfkurve die Abwurfwippe und den Wechselbolzen (145) steuert. Die dabei entstehende Abwärtsbewegung löst dann über die Wechselachse oder Abwurfsäule den Abwurf einer Schallplatte aus.

Die Abwurfkurve ist am Kurvenrad so angeordnet, daß der Abwurf einer Schallplatte nur erfolgen kann, wenn sich der Tonarm über der Stütze, also außerhalb des Bereiches des größtmöglichen Schallplatten-Durchmessers (30,5 cm) befindet.

Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspielen einer Schallplatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzten Platte eines Stapels werden durch den Mitnehmer (M) des Plattentellerritzels (PR) und des Abstellhebels (187) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (187) wird dabei durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Abstellschiene (222) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt. Der exzentrisch befestigte Mitnehmer drängt den Abstellhebel (187) bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt. (Fig. 15 a)

Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (187) mit größerem Hub an den Mitnehmer heran, so daß der Abstellhebel erfaßt und mitgenommen wird. (Fig. 15 b)

Das Kurvenrad (175) wird dadurch aus der O-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht. (Fig. 15 c)

Fig. 14 Schallplattenabwurf




Fig. 15 Einleitung der Wechsel- bzw. Abstellfunktion




Fig. 16 Wechselvorgang




Fig. 17





Fig. 18



Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Wechselvorgang sind durch die Stellung des Umlenkhebels (194) bedingt. Der Umlenkhebel (194) wird nach jedem Startvorgang oder Plattenabwurf vom Haupthebel (155) in Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte).

Beim nachfolgenden Plattenabwurf wird der Umlenkhebel (194) von der Abwurfwippe umgelenkt (Startstellung), so daß der Tonarm nach Abwurf der Platte einschwenken und auf diese aufsetzen kann. Ist nun keine Schallplatte mehr auf der Achse, bleibt diese in ihrer Bewegung nach unten verriegelt und die Abwurfwippe kann den Umlenkhebel nicht umschalten, er bleibt in seiner Stoppstellung und bewirkt, daß der Tonarm sich auf die Stütze absenken kann.

Beim Einlaufen des Kurvenrades (175) in die O-Stellung kann der Bolzen des Schaltarmes (141) in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen, den Netzschalter (162) betätigen und das Treibrad (138) abheben.

Defekt

Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Schallplatte stehen

Ursache

- a) Schaltarm (141) wird durch Klinke (173) nicht verriegelt
- b) Netzschalter hat die Stromzufuhr unterbrochen (hat ausgeschaltet).

Beseitigung

- a) Justierung durch Drehen des Exzenterbolzens der Klinke (173) vornehmen
 b) Durch Justieren des Schaltwinkels (15),
- b) Durch Justieren des Schaltwinkel: (15), Spiel zwischen Schaltwinkel und Schaltarm soll max. 0,3 mm betragen

Defekt

Die letzte Schallplatte des Stapels $\boldsymbol{\omega}$ ird dauernd wiederholt

Ursache

Wechselachse defekt

Beseitigung

Wechselachse austauschen

Defekt

Nach dem Justieren des Tonarmaufsetzpunktes für 17,5 cm-Schallplatten stimmt der Aufsetzpunkt für 30 cm-Schallplatten nicht

Ursache

Exzenterbolzen (E) des Einstellhebels (208) dejustiert

Beseitigung

Tonarmaufsetzpunkt durch Drehen des Exzenterbolzens (E) justieren

Fig. 19





Fig. 20



Defekt

Beim Verschieben des Schalthebels (87) auf "stop" fällt eine Schallplatte

Ursache

Abwurfwippe (A) wird vom Umschalthebel (205) nicht blockiert

Beseitigung

Abwurfwippe so justieren, daß nach Auslösen der Funktion "stop" der Umschalthebel (205) ca. 1,5 mm unter die Abwurfwippe läuft

Defekt

Schallplattenabwurf versagt


Ursache

Abwurffwippe hat zu kleinen Hub

Beseitiguing

Mit Exzenterschraube an der Abwurfwippe Hub regulieren. Die Einstellung ist richtig, wenn in O-Stellung des Kurvenrades und verriegelter Wechselachse beim Hochdrücken des Wechselbolzens die drei Stützen der Wechselachse eine Längsbewegung von O, 2 mm ausführen.

Fig. 21



Defekt

Ursache

Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt

a) Lagerreibung zu groß

b) Heberbolzen klemmt im Liftrohr

Während des Wechselvorganges und beim automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes machen sich Störgeräusche bemerkbar Kurzschließer dejustiert. Der Abstand zwischen den Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ist zu groß

Keine Wiedergabe. Der Kurzschluß der Tonabnehmerleitung wird nicht mehr aufgehoben. Abstand zwischen den Schleiffedern und den Kurzschlußleisten fehlt oder ist zu gering

Motor schaltet beim Aufsetzen auf die Stütze nicht ab Entstörkondensator (im Netzschalter) ist defekt (Kurzschluß)

Akustische Rückkopplung

- a) Chassisteile (z.B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt
- b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt

Beseitigung

a) Reibung durch Einstellung der Gewindestifte (70) beseitigen und Balance kontrollieren.

b) Tonarm kpl. mit Lagerbock ausbauen (auf Seite 6 beschrieben) Steuerpimpel (63) am Heberbolzen (51) abnehmen, Sicherungsscheibe (64) entfernen, Stellhülse (65) abnehmen und zweite Sicherungsscheibe (66) entfernen.

Heberbolzen (51) herausnehmen. Heberbolzen und Liftrohr reinigen, dann Heberbolzen gleichmäßig mit Wacker Siliconöl AK 500 000 bestreichen. Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretenes Siliconöl nach der Montage abwischen.

Durch Biegen der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ca. 0,5 mm beträgt.
Kontaktfedern mit Pflegemittel (z.B. Kontakt 61) einsprühen und Justierung der Kurzschlußleisten prüfen.

Durch Justieren der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ca. O,5 mm beträgt.

Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar ersetzen.

- a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten. Leitungen verlegen.
- b) Kabel Tockern bzw. verlängern.

Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Bestückung	Anzahl	
1 2	224 037 224 034	Abwurfsäule AS 12 (Sonderzubehör)	1	
3	256 764	Wechselachse AW 3	1	
4	200 709	Plattenstift	1 1	
5	214 210	Transportsicherung kpl	1 1	
6 7	233 060 230 098	Einbauplatte kpl	1 i	
8	230 098	Schalthebel	1	
9	230 341	Sprengring	1	
10	230 053	Distanzring	1	
11	230 096	Regulierhebel	1 1	
13 14	233 058 233 059	Plattentellerbelag kpl.	1	
15	229 700	Plattenteller kpl. mit Belag	1	
16	210 145	Sicherungsscheibe 2,3	1 8	
17	200 721	l bewindestuck	2	
18	230 524	Druckfeder	1	
19	230 523 200 723	Viuckfeder (Motor- und Tonarmseite)	2	
20	200 723	Gummidämpfer Topf	2	
25	210 624	Scheibe 4,2/7/0,3 ST	2	
26	200 718	Druckfeder	4 2	
27	210 624	Scheibe 4,2/7/0,3 ST	4	
28 29	201 632 232 975	Gummischeibe	2	
4 3	232 975	Federaufhängung kpl. Federaufhängung kpl.	2	
30	200 713	Scheibe	1	1
31	200 712	Federtopf	2	
32	200 711	tederring	2	
34 35	200 543	Sprengring	1	
36	230 094 233 072	Zierscheibe	1	
37	233 080	Tonarm kpl. Tonarmkopf kpl.	1	
38	201 132	I Griff	1	
39	210 182	Sicherungsscheibe new. 4.2/8	1 1	
40	210 630	SCREIDE 4.2/8/U.5 SI	1	
41 42	210 197 215 430	I Greifring G 4 x 0.8	3	
43	229 650	Halterung TK 14 Ansatzmutter	1	
44	229 634	Startwinkel	1	
45	232 373	Zylinderschraube AM 3 x 3	1	
46	229 686	l Zugfeder	1	
47 48	229 655 229 685	LaderSpicze	i	
49	229 631	Druckfeder Stellschraube	1	
50	216 853	Druckfeder	1	
51	229 769	Heberbolzen	1	
52	213 260	Halbrund-Kerbnagel 2 × 6	3	
53 54	229 745 210 353	Griffstange	1	
55	230 045	Sechskantmutter BM 2 Anschlagbolzen	1	
56	230 046	marrering	2	
57	214 047	Haisschraube kurz	2	
58 59	219 842	Linsendiechschraube B 2.2 x 6.5	1	
60	210 145 210 583	Sicherunasscheibe 2.3	12	
61	231 992	Scheibe 3,2/6/0,3 ST	2	
62	230 060	Auflagekraftfeder kpl. mit Schraube	1	
63	216 844	Steuerpimpel	1	
64 65	210 143	Sicherungsscheibe 1.5	2	
66	218 318 210 143	DIBITUATSE	1	
67	233 070	Sicherungsscheibe 1,5 Gewicht kpl.	2	
68	221 511	Gewindedorn	1	
69	233 076	Lager kpl	1	
70	230 063	bewindestift	2	
71 72	229 721 210 486	Kontermutter	2	
73	210 486	4Vilnderschraube AM 3 x 8	1	
74	210 172	Scheibe 3,2/6/0,3 ST Federscheibe A 3 x 0,25	2	
75	230 104	EXZENTERDOTZED	1	
76	233 074	Lagerbock Kpl. mit Linstellring	1	
78 79	233 075	tinstellring kol.	1	
80	210 197 233 064	Greifring G 4 x 11.8	3	
81	232 799	ADDBCKUNG KDI. Mit Heherholzen	1	
85	233 088	Haltekeil Tonarmstütze kpl.	1	
			1 1	
86 87	210 287 230 075	Linsenblechschraube B 2,9 x 13 Schalthebel	1	






Fig. 23 Explosionsdarstellung, Teile unter der Platine



101		1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1	
102 230 095 Oberer Mitnehmer 103 230 101 Regulierblech 104 230 102 Regulierrad 105 230 103 Umschaltsegment 106 250 111 Druckfeder 107 230 106 Rillenbolzen 108 210 145 Sicherungsscheibe 2,3 109 230 105 Unterer Mitnehmer 110 210 475 Zylinderschraube AM 3 x 5 Träger 111 230 107 Lagerachse 113 232 898 Antriebsrolle 50 Hz kpl 113 232 898 Antriebsrolle 60 Hz kpl 114 230 559 Gewindestift M 2,5 x 3,5 Sechskantmutter BM 4 Abschirmblech kpl 117 233 038 Lagerbügel oben kpl 118 209 939 Kabeldurchführungstülle 119 233 020 Stator 110/220 V kpl 120 233 018 Stator 150 V kpl 120 Stator		1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1	
103		1 1 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1	
104		1 1 12 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1	
105 230 103 Umschaltsegment 106 250 111 Druckfeder 107 230 106 Rillenbolzen 108 210 145 Sicherungsscheibe 2,3 Unterer Mitnehmer 230 105 Unterer Mitnehmer 230 107 Träger 230 110 Lagerachse 232 898 Antriebsrolle 50 Hz kpl 232 899 Antriebsrolle 60 Hz kpl 232 899 Antriebsrolle 60 Hz kpl 230 559 Gewindestift M 2,5 x 3,5 250 Sechskantmutter BM 4 230 559 Sechskantmutter BM 5 Sechskantmutter BM 6 Sechskantmutter BM 6 Sechskantmutter BM 7 Sechskantmutter BM 8 Sechskantmutter BM 9 Sechskantmutte		1 12 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1	
106		1 12 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1	
108		12 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1	
109		1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1	
110		2 1 1 1 1 3 1 1 1 1	
110		1 1 1 1 3 1 1 1 1	
111 230 107 Lagerachse		1 1 1 3 1 1 1 1	
113		1 1 3 1 1 1 1	
232 899 114 230 559 115 210 366 116 228 932 Abschirmblech kpl. 117 233 038 Lagerbügel oben kpl. 118 209 939 119 233 020 233 018 Stator 110/220 V kpl. 120 233 016 Anker kpl. 120 33 016 Anker kpl.		1 3 1 1 1 1 1	
114		1 3 1 1 1 1 1	
115		3 1 1 1 1 1 1	
116		1 1 1 1 1	
117 233 038 Lagerbügel oben kpl		1 1 1 1 1 1 1 1 1	
118		1 1 1	
119 233 020 Stator 110/220 V kpl		1 1 1	
233 018 Stator 150 V kpl		1	
120 233 016 Anker kpl		1	
		1	
121 233 139 Laperbügel unten kpl			
1 1 1 1		1	
122 228 472 Zentrierschraube		2	
123 233 014 Motor AM 400 110/220 V kpl	• • • • • • • • • • • • • • • • •	1	
233 015 Motor AM 400 150 V kpl		1 1	
124 233 060 Einbauplatte kpl	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 1	
126 210 600 Scheibe 3,2/8/1 ST		1 1	
127 229 716 Druckfeder			
		1 1	
129 230 108 Umschalthebel kpl		12	
		1 1	
133 233 006 Deckel für Anschlußplatte		1 1 1	
135 233 005 Anschlußplatte kpl. mit Deckel		1 1 1	
136 232 987 Kurzschließer kpl		1	
137 211 614 Lötöse		lil	
138 217 888 Treibrad kpl		lil	
139 229 719 Gleitscheibe		lil	
140 229 747 Schwenkhebel		1 1	
141 229 674 Schaltarm kpl		1 1	
142 229 698 Zugfeder		1 1	
143 218 155 Sechskantschraube M 4 x 6		1 1	
144 232 990 Lagerbrücke kpl		1 1	
145 229 753 Wechselbolzen kpl		1 1	
146 213 920 Druckfeder		1 1	
147 213 921 Buchse		1 1	
148 210 145 Sicherungsscheibe 2,3		12	
149 210 145 Sicherungsscheibe 2,3		12	
150 200 528 Achse	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 1	
151 229 648 Lagerbock		1 1	
152 229 642 Blattfeder			
153 200 458 Abstandsbuchse			
154 210 480 Zylinderschraube AM 3 x 6 155 232 993 Haupthebel		1 1	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3	
		1	
		1 1	
158 233 089 Abschirmblech kpl. mit Isolierplatt			
160 219 049 Vierkantstück		1 1	
161 229 704 Scheibe gep. 3,2/13/0,5 ST		1 1	
162 233 009 Netzschalter kpl		1 i 1	
233 008 Netzschalter mit SpezKondensator	UL kpl	l i l	
163 223 625 Sperrscheibe 3		lil	
164 230 151 Schieber		l i l	
165 233 012 Schalterplatte normal kpl		li	
233 013 Schalterplatte mit SpezKondensato		lil	
166 230 148 Schaltwinkel		i	
167 219 200 Schnappfeder		li	
168 230 296 Zuofeder		1	
169 209 505 Kondensator 10 nF/1000 V/10 % 230 355 Kondensator 68 nF/ 250 V/20 %		1	
230 355 Kondensator 68 nF/ 250 V/20 %		1	
170 233 010 Deckel kpl		1	
233 011 Deckel UL (für KS 4 mit Anschlußpla	atte)	1	

Pos.	ArtNr.	Bestückung	Anzahl	
Pos. 172 173 175 177 177 178 188 188 188 188 188 189 199 199 199 19	229 754 227 060 229 758 210 758 210 948 200 650 227 045 210 362 210 362 210 366 210 366 210 366 229 635 210 366 229 756 210 366 229 755 210 366 229 755 210 366 229 755 210 366 229 755 210 366 229 755 210 366 229 755 229 679 210 469 230 088 230 052 210 365 231 088 230 087 210 145 229 633 230 087 210 145 229 633 230 087 210 145 229 633 230 087 210 145 229 680 230 088 230 078 210 145 229 362 223 146 210 145 229 633 230 087 210 145 229 633 230 087 210 145 229 633 230 087 210 145 229 633 230 088 230 078 210 145 229 362 223 146 210 145 229 362 223 146 210 145 229 633 230 088 230 078 210 145 229 633 230 078 210 145 229 362 231 069 229 772 230 640 230 078 210 145 229 633 230 078 210 145 229 633 230 078 210 145 229 650 230 078 210 145 229 651 230 651 230 651 230 654 231 079 214 120 230 654 231 079 214 120 230 651 231 079 214 120 230 654 231 079 214 120 230 651 231 079 214 120 230 651 231 079 214 120 230 654 231 079 244 120 230 651 231 079 244 120 230 654 231 079	Kugellager kpl. Gewindebolzen Klinke kpl. Sicherungsscheibe 2,3 Kurvenrad kpl. Gummitülle Zugfader Flachsteckhülse AMPD-Steckhülse AMPD-Steckhülse Sachskantwiter BM 3 Zahnscheibe A 3,2 Zylinderschraube AM 3 x 6 Blattfeder Haltefeder Scheibe 3,2/7/0,5 Sicherungsscheibe 1,9 Abstellhebel Sechskantwiter BM 4 Reibplatte Steuerpimpel Kugel 4,0 Sicherungsscheibe 2,3 Schnappfeder Umlenkhebel Hubkurve Zylinderschraube AM 3 x 3 Lagerwinkel Stellschiene Sicherungsscheibe 4 Rillerbolzen Zylinderschraube AM 3 x 3 Lagerwinkel Stellschiene Sicherungsscheibe 2,3 Führungslager Umschelthebel kpl Schaltstange Scheibe 3,2/7/7/ Einstellhebel Schraubbolzen Zicherungsscheibe 2,3 Führungslager Sicherungsscheibe 2,3 Führengsfeder Sicherungsscheibe 2,3 Tügfeder für Antiskating Einschalbschiene Gleitscheibe Antiskatingbügel Netzkabel Amerika kpl. Zuergstecker für Tonabnehmerkabel Tonabnehmerkabel kpl. mit Zuergstecker und Flachsteckhülse Netzkabel Luropa kpl. Cynchstecker weiß Cynchstecker schuarz Tonabnehmerkabel kpl. mit Cynchstecker Kabelschellen kpl. Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung Verpackungskarton Eilnbauanuersung Strobskopscheibe 50/60 Hz Bedienungsanleitung 3044 3-sprachig	Anzahl 1	

^{**} Teile nicht abgebildet







Fig. 25 Schmierstellen unter der Platine



Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit
Schmierstoffen versehen
werden. Wichtig ist, daß
keinerlei Öle und Fette
auf die Friktionsflächen
des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil
sonst Schlupf entsteht.
Auch sollte das Berühren
dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der unten angegebenen Original-Schmierstoffe.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:

A Haftöl Renotac Nr. 342


BP Super Viskostatik

⚠ Shell Alvania Nr. 2

1 Isoflex PDP 40

∕6 Wacker Siliconöl AK 50⊘ 000

№ Molykote



Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald